




Komponenty




Komponenty systemu Breelib™

Nebulizator

- A Nasadka
- B System dawkowania leku
- C Korpus nebulizatora

- D Ustnik
- E Jednostka bazowa

Diody LED i przyciski



- a Przycisk WŁ./WYŁ.
- b Dioda LED połączenia bezprzewodowego
- c Przycisk resetowania
- d Dioda LED autotestu
- e Dioda LED zasilania
- f Dioda LED ustnika

Bayer



Vectura Group Ltd
One Prospect West, Chippenham, Wiltshire, SN14 6FH,
Wielka Brytania
www.vectura.com



Vectura Ireland Limited
Block 2, Newtown Business and Enterprise Centre
Newtownmountkennedy
Co. Wicklow, A63 XV26
Irlandia









DAW-10014-02
510014R2
070923

90282926

Montaż

Ładowanie

Uwagi



Breelib™

System inhalacyjny
Skrócona instrukcja



Jest to skrócona instrukcja użycia.
Szczegółowy opis można znaleźć w instrukcji użycia.

