




Komponenty




Komponenty systemu Breelib™

Nebulizator
A Nasadka
B System dawkowania leku
C Korpus nebulizatora

D Ustnik
E Jednostka bazowa



Diody LED i przyciski



a Przycisk WŁ./WYŁ.
b Dioda LED połączenia bezprzewodowego
c Przycisk resetowania
d Dioda LED autotestu
e Dioda LED zasilania
f Dioda LED ustnika

Bayer



Vectura Group Ltd
 One Prospect West, Chippenham, Wiltshire, SN14 6FH,
 Wielka Brytania
www.vectura.com



Vectura Ireland Limited
 Block 2, Newtown Business and Enterprise Centre
 Newtownmountkennedy
 Co. Wicklow, A63 XV26
 Ireland









08CN0212
 030522

88872274

Montaż

Ładowanie

Uwagi



Breelib™

System inhalacyjny
Skrócona instrukcja



Jest to skrócona instrukcja użycia.
 Szczegółowy opis można znaleźć w instrukcji użycia.

